



遥控器图标指示




自动功能图示




环境净化应用程序，是一个便携式室内净化器，将主机放在要净化的房间内，请确保房间内没有任何人和小动物，然后开启程序所以人都禁止在这个房间内，出去后关上门等程序完成后开启窗户通风。


步骤1. 拿到遥控按下-键(减号键=OK下面的键)，激活遥控器这时背光灯亮起，屏幕会显示如下程序中的一个，通过按右键 (>) 切换不同程序。



步骤2. 选择自己需要的程序然后按OK键确认程序机器开始运行，这时屏幕右上角有电源标识⏻表示激活本程序。




步骤3. 当选择自动程序时候可以通过按键+或者-切换不同自动程序P1-P8（共8个自动程序），选择自动程序后按OK键机器运行对应程序



备注：当机器运行过程中如果需要关闭机器，请同时按下+-两个键（2秒以上）机器自动关闭，按左<键暂停机器。

步骤4. 当选择手动程序时会看到屏幕右上角有小手标志，按下遥控器OK遥控屏幕显示如下最左侧图



手动程序默认时间15分钟臭氧未开启，加热未开启，通按右键>当时间数字闪烁时按+增加时间按-减少时间时间范围5-30分钟可以调节。


机器运行后按右键>每按一次检查是否O3闪烁如果闪烁按+开启臭氧，这时O3有框如上图，表示开启臭氧，这时机器蓝色灯亮起，当臭氧图标闪烁时按-关闭臭氧。

机器运行后按右键>每按一次检查是否加热图标闪烁，如果闪烁按+开启加热。


机器运行后按右键每按一次检查是否加热图标闪烁如果闪烁按+开启加热，当加热图标闪烁时候按-关闭加热，加热图标周围框消失。

机器运行后按右键每按一次检查气泡大小图标是否闪烁当闪烁时按+气泡增加，按-气泡变小。气泡增加到中档或高档臭氧自动关闭。


【遥控器电池安装与更换】



1. 如图所示当电池电量低的时候需要更换电池
2. 用平口螺丝刀打开遥控底部的电池塞如图所示，逆时针旋转即可。
3. 依次取出遥控器电池如图所示，如果不容易取出可以电池口朝下轻轻拍打下，把电池拍出。





4. 依次将新电池装入电池盒中，请注意电池正负极，**正极+**在外侧。
5. 安装上电池盖，从红色位置开始，到绿色位置结束，电池塞要安装到底否者可能遥控进水或者接触不良，影响使用。



$$^{\circ}\text{F华氏温度} = ^{\circ}\text{C摄氏温度} \times 1.8 + 32$$

5. 遥控器有2种显示温度方式：摄氏温 $^{\circ}\text{C}$ 和华氏温度 $^{\circ}\text{F}$
6. 通过遥控器上的加号+或者减号-调节显示方式。国内一般选择摄氏温度显示。



7. 选择好温度显示方式按确认键OK进入遥控功能待机界面如图所示。
8. 电池更换完毕请尽情享受！更多详情查看遥控器程序设置